



Instrukcja użytkowania i konserwacji

UŻYTKOWANIE NAWIERZCHNI POLIPROPYLENOWEJ

1. Nawierzchnia Polipropylenowa jest nawierzchnią sportową i może służyć do rekreacji sportowej, zajęć wychowania fizycznego. Ze względu na swoje właściwości najlepiej nadaje się do uprawiania sportów wrotkarskich, jak również do gry w tenisa ziemnego i koszykówkę, ale może być stosowana do takich dyscyplin jak piłka ręczna, siatkówka, piłka nożna małych rozmiarów, itp.
2. Nawierzchnia Polipropylenowa może być również używana w trakcie różnych imprez o charakterze niesportowym (np. targi, koncerty, spotkania firmowe itp.)
3. Zabrania się gry na nawierzchni Polipropylenowej w stanie zawilgocenia (np. zaraz po opadach deszczu). Należy odczekać, aż woda obeschnie. Dzięki temu, że nawierzchnia nie nasiąka wodą i jest nawierzchnią azurową obsycha bardzo szybko.
4. Przed wejściem na boisko należy oczyścić podeszwy butów, aby zapewnić odpowiednie tarcie (zanieczyszczenia na podeszwach butów mogą powodować, iż będą one śliskie).
5. Nie należy dopuszczać do jeżdżenia po boisku na motorach lub samochodami, ponieważ opony pojazdów mechanicznych mogą spowodować trwałe zabrudzenie nawierzchni.
6. Na boisku zabronione jest rozpalanie ognisk.
7. Zabronione jest usuwanie zabrudzeń lub lodu z nawierzchni za pomocą narzędzi o ostrych krawędziach, ponieważ może to doprowadzić do podrapania / zniszczenia nawierzchni.
8. Zabronione jest montowanie/demontowanie nawierzchni w temperaturach poniżej 0 stopni.
9. Ścieranie linii na nawierzchni polipropylenowej jest uzależnione od intensywności użytkowania i nie podlega roszczeniom gwarancyjnym.
10. Dodatki UV, które znajdują się w nawierzchni minimalizują utratę kolorów, ale jej całkowicie nie eliminują. W zależności od ekspozycji na słońce nawierzchnia może tracić żywość koloru. Nie podlega to roszczeniom gwarancyjnym.

KONSERWACJA NAWIERZCHNI POLIPROPYLENOWEJ

1. Nawierzchnia Polipropylenowa może być czyszczona za pomocą wody i detergentów, służących do czyszczenia plastiku.
2. Sprzęt czyszczący – mop, szczotki (oprócz szczotek z metalowym włosiem), myjka wysokociśnieniowa.
3. Nawierzchnia może być zalewana wodą.
4. W celu usunięcia zabrudzeń zbierających się pod nawierzchnią można rozpiąć moduły i po uniesieniu ich, bądź przeniesieniu w inne miejsce, usunąć zabrudzenia za pomocą szczotki, zamiatarki, dmuchawy lub strumienia wody a następnie zapiąć moduły ponownie. Moduły można rozpinąć i zapinać wielokrotnie. Należy pamiętać, aby rozpięte i przeniesione w inne miejsce moduły dobrze oznaczyć, tak aby ponowne ułożenie nawierzchni i dopasowanie namalowanych na niej linii nie było nadmiernie kłopotliwe.
5. Zadaniem zabiegów konserwacyjnych jest utrzymanie czystości nawierzchni, dzięki której zapewniony jest estetyczny wygląd oraz zachowane są antypoślizgowe właściwości nawierzchni.
6. Zaleca się wykonywanie okresowych, możliwie jak najczęstszych inspekcji boiska w celu sprawdzenia stanu technicznego nawierzchni. W przypadku wykrycia usterki (braku lub pęknięcia płytki / płytek) należy uszkodzone moduły wymienić na nowe lub uzupełnić brakujące.
7. W zależności od drzewostanu jaki występuje w okolicy boiska, należy dokonywać regularnego usuwania opadających liści czy igieł także spod nawierzchni. Pozostawienie zgnitych zanieczyszczeń organicznych może skutkować pogorszeniem jakości podbudowy i może skutkować utratą gwarancji.



SPORT GRUPA

WWW.SPORTGRUPA.PL

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Sport Grupa Sp. z o.o.

ul. Dźwigowa 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki
POLSKA

e-mail: kraj@sportgrupa.pl
tel. +48 25 758 00 55
www.sportgrupa.pl

